



PSA-161



Power input: AC 230V-3 Phase, 16A/Phase



L1 Output: 16A MAX.



L1



L2

L3



DIGAM K3 DSP

DIGAM K3 DSP



Powersoft

Powersoft

1

2

3

4

VORBEREITUNG:

1) ENDSTUFEN AN DAS STROMNETZ ANSCHLIESSEN!

2) BEIDE ENDSTUFEN KÖNNEN AUF DEN STARKSTROM-VERTEILER AUF EINE BELIEBIGE PHASE GESTECKT WERDEN;
ALTERNATIV BEIDE ENDSTUFEN IN EINE NORMALE 220V (WAND)-STECKDOSE STECKEN.

3) ENDSTUFEN EINSCHALTEN UND KURZ WARTEN.





XLR-AUSGÄNGE VERSCHIEDENER MISCHPULTE



SPEAKON-KABEL (LAUTSPRECHERKABEL)

VERBINDET DIE ENDSTUFE MIT DEN LAUTSPRECHERN!



XLR-KABEL

VERBINDET DAS MISCHPULT MIT DER ENDSTUFE



MIXER ODER MISCHPULT MIT XLR-KABEL UND DEM STECKFELD (GELBE MARKIERUNG) VERBINDEN



**LAUTSPRECHER VIA SPEAKON KABEL MIT DER ENDSTUFE VERBINDEN.
AUSGANG 2 UND AUSGANG 4**

**SPEAKON-VERBINDUNG ZWISCHEN
BASSBOX UND TOPTEIL -181**



ZULEITUNG VON DER ENDSTUFE

PRESET LADEN (FALLS NICHT SCHON BEI ABHOLUNG PASSIERT)

- 1) MENÜ-TASTE DRÜCKEN
- 2) UNTERPUNKT „LOCAL PRESET“
- 3) UNTERPUNKT „RECALL LOCAL PRESET“
- 4) PASSENDES PRESET AUSSUCHEN & BESTÄTIGEN (ZB. B30 + C15 CUT)
- 5) „BACK-TASTE“ DRÜCKEN BIS STARTBILDSCHIRM
- 6) MUTES AUSSCHALTEN

DIESE SCHRITTE SOWOHL FÜR DIE OBERE ALS AUCH DIE UNTERE ENDSTUFE DURCHFÜHREN!

